

Technické parametry - traktor

Název Parametru	Požadovaný parametr	Nabídka prodávajícího
Výkon	min. 90 kW, max 100 kW	
Otáčky zadního vývodového hřídele 540 ot./min, 540 ot./min E, 1000 ot./min	ANO	
zadní vývodový hřídel nezávislý	ANO	
Zadní ramena - nosnost	min. min. 4200 kg	
Výkon čerpadla hydraulické soustavy	min. 55 l/min	
výstup hydrauliky, ovládání třísekvenčním rozvaděčem	min. 6 rychlospojek	
palivo motorová nafta	ANO	
Pohon 4x4	ANO	
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy	ANO	
Výškově stavitelný automatický závěs pro připojení vleku a spodní závěs - agrohák popř. piton fix. Spodní závěsu bude uzpůsoben pro připojení stávajícího vyvážecího přívěsu BMF 9T1E.	ANO	
Dvoudveřová dvoumístná kabina (řidič a spolujezdec)	ANO	
Otočné sedadlo řidiče	ANO	
Nastavitelný volant	ANO	
Topení/klimatizace	ANO	
Ochranné mříže chránící obsluhu ROPS a FOPS	ANO	
Ochrana nádrže a spodku traktoru	ANO	
Pracovní LED osvětlení (min. 4 vpřed a 4 vzad)	ANO	
Čelní nakladač s euro úchyty nosnost min 1600 kg včetně	ANO	
Paleogramové vedení čelního nakladače	ANO	
Výška zdvihu čelního nakladače min. 3,6 m	ANO	
Třetí hydraulická funkce na nakladači (připojení prstu rampovače a připojení multifunkční lopaty).	ANO	
Ovládání čelního nakladače z kabiny joystickem (vč. ovládání rampovače a multifunkční lopaty).	ANO	
Hydraulické tlumení rázů výložníku čelního nakladače	ANO	
Přední ochranná mříž kapoty traktoru (ochrana mezi kapotou a čelním nakladačem)	ANO	
Diagnostika závad stroje na pracovišti (Bělá pod Bezdězem a okolí - k. ú. Bělá pod Bezdězem, Březinka pod Bezdězem, Březovice pod Bezdězem, Plužná, Bezdědice, Vrchbělá), vč. odstranění jednoduchých závad (závada bec nutnosti použít speciální vybavení dostupné převážně v dílnách). Diagnostika závady ve lhůte 3 pracovních dnů.	ANO	
Záruční prohlídky v místě kupujícího.	ANO	
Přizpůsobení kabiny pro práci s vyvažičkou z otočné sedačky v kabině ke stávající vyvážecímu vleku BMF 9T1E (odlehčený elektrohydraulický rozvaděč). Pohon nakládacího jeřábu přes zadní vývodový hřídel 540 ot./min. (pozn. foto vyvážecí vlek a jeho rozvaděč)	ANO	
Přizpůsobení pro práci se stávajícím stranovým příkopovým mulčovačem INO MKM 160 (připojení mulčovače zadního do třetího bodu, ovládání mulčovače hydraulikou do strany s možností současného naklápění mulčovací hlavy po přilehlé straně příkopu popř. po přilehlém svahu nad cestou). Pohon mulčovací hlavy zadním vývodovým hřídelem 540 ot./min. (pozn. stranový příkopový mulčovač)	ANO	
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích vč. čelního nakladače, ochranných mříží a ochrany nádrže a spodku traktoru	ANO	

Kompatibilní příslušenství - nutná součást nabídky

Čelní rampovač (s prstem pro snadnější rovnání a druhotování dřeva jako adaptér k čelnímu nakladači traktoru jako nosnému zařízení čelního nakladače). Připojení k čelnímu nakladači traktoru pomocí euro úchyty.	ANO	
Nakládací lopata - Multifunkční zubová nakládací lopata (klapačka). Připojení k čelnímu nakladači traktoru pomocí euro úchyty.	ANO (šíře 1,8 až 2,0m)	

stranový mulčovač INO MKK 160



Vyvážedka BMF9T1E

